



Prace przygotowawcze

1. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić tapety czy nie mają widocznych uszkodzeń, przebarwień, czy produkt jest zgodny z zamówieniem.

Przydatne narzędzia

2. Wałek lub pędzel do nakładania kleju , poziomica , szpachla , ołówek, nóż do tapet, miarka, wałek lub szpachla do wygładzania tapety, zwilżona gąbka do usuwania nadmiaru kleju z tapety.

Przygotowanie podłoża

3. Podłoże musi być czyste, suche, gładkie oraz wolne od kurzu. Wszelkie ubytki, rysy i nierówności należy uzupełnić i zagruntować. Przy powierzchniach mocno wchłaniających, konieczne jest zastosowanie środka gruntującego na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem tapetowania. W przypadku klejenia jasnych tapet zaleca się pomalowanie ściany na jasny kolor.
4. Przy pomocy poziomicy wyznaczyć na ścianie linie klejenia poszczególnych pasków tapety, tak aby pasy tapet były przyklejone dokładnie w pionie.

Klejenie tapety

5. Stosować klej do tapet fizelinowych. Przygotować klej zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.
6. Na powierzchnię ściany należy nałożyć cienką warstwę kleju za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać na powierzchnię nieznacznie większą od paska tapety. Kleju nie należy nakładać na powierzchnię tapety.
7. Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę zgodnie z zaznaczoną uprzednio linią pionu. Poszczególne pasy tapety układać od lewej do prawej.
8. Brzegi tapet powinny być łączone ze sobą „na styk” tak aby nie nachodziły na siebie, połączenie
9. Usunąć pęcherzyki powietrza za pomocą wałka lub miękkiej szpachelki.
10. Nadmiar kleju usunąć wilgotną i czystą gąbką. Należy to czynić niezwłocznie tak aby klej nie wysechł. Nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
11. Po zakończeniu klejenia przyciąć nożem do tapet i szpachla nadmiar tapety na krawędziach ściany.



Before application

1. Before starting work, check the wallpapers for visible damage, discoloration, and whether the product complies with the order.

Useful tools

2. Roller or brush for applying glue, spirit level, pencil, spatula, wallpaper knife, tape measure, roller or spatula for smoothing the wallpaper, moistened sponge for removing excess glue from the wallpaper.

Wall preparation

3. The substrate must be clean, dry, smooth and dust-free. Any defects, scratches and irregularities should be filled and primed. For highly absorbent surfaces, it is necessary to apply a primer at least 24 hours before wallpapering. When gluing light wallpapers, it is recommended to paint the wall in a light color.
4. Using a spirit level, mark the gluing lines of individual wallpaper strips on the wall so that the wallpaper strips are glued exactly vertically.

Hanging the wallpaper

5. Use glue for non-woven wallpapers. Prepare the adhesive according to the instructions on the packaging.
6. Apply a thin layer of glue to the surface of the wall using a roller or a brush. Apply glue to an area slightly larger than the strip of wallpaper. Glue should not be applied to the surface of the wallpaper.
7. Apply the cut, dry wallpaper strips to the wall painted with glue in accordance with the previously marked plumb line. Hang the individual strips of wallpaper from left to right.
8. The edges of the wallpapers should be butt jointed so that they do not overlap.
9. Remove air bubbles with a roller or soft spatula.
10. Remove excess glue with a damp and clean sponge. This should be done immediately so that the glue does not dry out. Do not use chemical cleaning agents. The drying glue can damage the surface of the wallpaper.
11. After finishing gluing, trim the wallpaper with a knife and spatula the excess wallpaper on the edges of the wall.